# **Rolleiflex SL26**

in der Praxis in practical use dans la pratique



#### **Rolleiflex SL 26**

A single-lens mirror reflex camera with Interchangeable lenses and therefore a particularly extensive field of application. A camera with a CdS exposure meter with "through the lens" measurement and continuous exposure check in the viewfinder. A camera with a mirror reflex finder in which you can see the subject and the depth of focus at the same time. A camera for the practical 126 size film cassette, so simple and convenient to load. A precision camera with Rollei quality

for easy successful photography.

#### **Rolleiflex SL 26**

 un appareil reflex mono-objectif SL (Single-Lens), mais avec objectifs interchangeables, donc avec un domaine de prise de vue très étendu.

 un appareil avec posemètre CdS, mesure intérieure «à travers l'objectif» et contrôle constant dans le viseur.

un appareil avec viseur reflex,
dans lequel vous observez en même temps
le sujet et la netteté réglée.

un appareil utilisant le chargeur de films 126, à mise en place si commode et si simple

 un appareil de précision de «qualité Rollei pour réussir facilement de belles photos.

We hope that your camera will reward you with splendid photographs and a great deal of pleasure.
Rollei-Werke Franke & Heidecke

De la joie et de belles photos vous souhaiter les Rollei-Werke Franke & Heidecke

### Rolleiflex SL 26:

eine einäugige Spiegelreflexkamera (single-lens) mit Wechselobjektiven und daher besonders großem Aufnahmebereich, eine Kamera mit CdS-Beilchtungsmesser, Innenmessung, durch das Objektiv\* und ständiger Beilchtungskontrolle im Sucher, eine Kamera mit Spiegelreflexsucher, in dem Sie das Motiv und die eingestellte Schärfe zugleich beobachten, eine Kamera für den praktischen Kassettenfilm 126, der sich so bequem und einfach einlegen läßt.

eine Präzisionskamera mit Rollei-Qualität für leichtes und erfolgreiches Fotografieren.

Viel Freude und schöne Motive wünschen Ihnen die Rollei-Werke Franke & Heidecke

#### Contents

#### Table des Matières

#### Page

- Loading camera
- Adjusting exposure
- 11 Focussing
- 13 Shutter release
- 15 Advancing the film
- 15 Removing film
- Lens changing
- Practical hints:
- (1) Instantaneous exposure
- 21 2 Time exposure 23 (3) Pre-setting diaphragm
- 25 (4) Depth of field
- 27 (5) Correct exposure 29
- 6 Changing battery 31
- (7) Flash exposures 33 (8) Lens accessories
- 35 O Care of your Rolleiflex SL 26
- 37 Accessories
- 38 Depth of field tables

#### Page

- Chargement de l'appareil
- Réglage de la lumination
- Réglage de la netteté Déclenchement
- 15 Avancement du film
- Enlèvement du film
- Changement des objectifs
  - Conseils pour la pratique: (1) Instantanés
- (2) Poses longues
- 3 Présélection du diaphragme 23
- (4) Profondeur de champ
- (5) Exposition correcte 29 (6) Remplacement de la pile
- (7) Prises de vue flash 31
- (8) Accessoires d'objectif 33
- 35 Die L'entretien du Rolleiflex SL 26
- Accessoires
- Tableaux de profondeur de champ

#### Inhalt

#### Seite

- Laden der Kamera
- B Belichtung einstellen
- 10 Schärfe einstellen
- 12 Auslösen 14 Film weiterschalten
- 14 Filmentnahme
  - Objektivwechsel
  - Tips für die Praxis:
- 18 ① Momentbelichtung 20 ② Zeitbelichtung
- 22 ③ Blende vorwählen
- 22 (3) Blende vorwähle 24 (4) Schärfentiefe
- 26 ⑤ Richtig belichten
- 28 (6) Batteriewechsel 30 (7) Blitzlichtaufnahmen
- 32 ® Objektiv-Zubehör
- 34 9 Umgang mit der Rolleiflex SL 26
- 36 Zubehör
- 38 Schärfentiefe-Tabellen



#### Laden der Kamera

mit Kassettenfilm 126 für 12 oder 20 Aufnahmen (Markenfabrikate werden besonders empfohlen)

Riegel (1) nach oben schieben — bis zum Anschlag! Die auffedernde Rückwand voll aufklappen (2). Kassette einlegen (3). Rückwand durch festes Andrücken schließen (4).

Durch Wiederholte volle Schaltbewegungen des Hebels (5) den Film transportieren, bis im Zählfenster (6) die Bildzahl 1 stehenbleibt. (Schaltschwung in jedem Fall bis zum Anschlag durchführen).

Bedingung für das Einlegen oder Wechseln der Kassette und das Schließen der Rückwand ist die Riegelstellung (1 am oberen Anschlag.

Beim Laden der Rolleiflex SL 26 stellt sich der Belich tungsmesser automatisch auf die Filmempfindlichkeit ein. Bis zur Beendigung des Filmtransports ist im Sucher die Warnmarke (7) sichtbar: "Auslöser gespertt!"

Auch wenn Sie öfter schalten als notwendig, verlierer Sie kein Bild: Es gibt bei der Rolleiflex SL 26 wede Leerbilder noch Doppelbelichtungen.

### Loading camera

Load the camera with 126 film cassettes for 12 or 20 exposures (films of well known brands are particularly recommended).

Push catch (1) upwards as far as it will go. The back of the camera will spring up — open it fully (2). Insert cassette (3). Press back of camera firmly shut (4).

Advance the film by repeatedly operating the lever (5) until the figure 1 comes to a complete stop in the film counter window (6). (Move the lever all the way until it swings back.)

The cassette cannot be inserted or changed and the back of the camera cannot be closed unless the catch is in its top end position (1).

When the Rolleiflex SL 26 is loaded the exposure meter is automatically adjusted to the appropriate film speed. The warning mark (7), indicating that the shutter release is locked, will be seen in the finder until the winding-on

of the film has been completed. Even if you operate the film advance lever more than is necessary, you will not waste film; in the Rolleiflex SL 26 there can be neither blank negatives nor double exposures.

### Chargement de l'appareil

avec un film en chargeurs 126 pour 12 ou 20 vues films de grandes marques sont recommandés)

Pousser le verrou (1) vers le haut — jusqu'.

butéel Rabattre complétement le dos à res.

(2). Introduire le chargeur (3). Fermer le dos appuyant fortement (4).

Faire avancer le film à l'aide du levier d'av cement (5) par mouvements à fond de cou jusqu'à ce que le numéro d'image 1 reste d la fenètre du compteur (6). (Terminer cepent la dernière course du levier).

On ne peut introduire le chargeur et fermer le dos si le verrou est poussé jusqu'à la butée supérieure ( Lors du chargement du Rolleiflex SL 26, le posemètr règle automatiquement sur la rapidité du film. Le signal (7) reste visible jusqu'à la fin de l'avancedu film: -Déclencheur bloqué!

Même si le levier fait quelques courses de trop, au image n'est perdue: Avec le Rolleiflex SL 26 — ni pl vides, ni doubles expositions.

### Adjusting exposure

Turn ring (1) to set the desired exposure time against the index mark (make sure that it clicks in).

Frame the desired picture in the finder and by means of the two buttons (2) set the pointer to the centre of the notch (3).

The correct apertupe is thus aighted for the other herest exposure time. If the pointer is all use to extend the north, you are assured of a perfectly exposed picture and the the point is the point in the point is the point in the point is the point is

By varying the position of the pointer in relation to the edge of the notch, correction of exposure by about 2/3 stops can also be made direct when desired. The bottom edge of the notch will give under-exposure and the top edge over-exposure.

Instantaneous exposure: Hint ①.
Time exposure: Hint ②.

### Réglage de la lumination

Tourner la bague (1) et amener (enclencher temps de pose voulu sur l'aiguille.

Déterminer dans le viseur le cadrage de l'in désirée et, au moyen des deux touches latér (2), amener l'aiguille au milieu de l'encoche

Le diaphragme est ainsi correctement réglé pou temps de pose présélectionné. La position de l'aiç au milieu de l'encoche garantit des vues parfaite bien exposées.

Si l'aiguille ne peut être amenée jusqu'à l'encoche, que les conditions d'éclairage nécessitent la présèle d'un autre temps de pose.

En déplaçant l'aiguille du posemètre du centre de coche vers un bord de celle-ci, on peut aussi effe directement une correction de la lumination d'enviro graduations de dilaphrageme: Pour une sous-exposi déplacer l'aiguille vers le bord inférieur de l'ence et pour une surexposition, vers le bord supérieur. Instantanés: Conseil (n).

Poses: Conseil (2).



### Belichtung einstellen

Ring (1) drehen und die gewünschte Belichtungs zeit auf den Index einstellen (einraster lassen).

Im Sucher den gewünschten Bildausschnitt im Auge behalten und mit den beiden Greiftasten (2 den Zeiger in die Mitte der Kerbe (3) führen.

Damit ist zur vorgewählten Belichtungszeit die richtige Blende eingestellt. Die Zeigerstellung auf die Mitte der Kerbe ergibt einwandfrei belichtete Aufnahmen. Läbt sich der Zeiger nicht bis zur Kerbe führen, so er-

Labt sich der Zeiger nicht bis zur Kerbe führen, so erfordern die Lichtverhältnisse die Vorwahl einer anderer Belichtungszeit.

Durch Veränderung der Zeigerstellung zum Rand der Kerbe kann eine erwünschte Belichtungskorrektur von caz 23 Blendenstufen auch unmittelbar eingestellt werden: Für Unterbelichtung gilt der untere und für Überbelichtung der obere Rand der Kerbe.

Momentbelichtung: Tip ().
Zeitbelichtung: Tip (2).

### Focussing

picture (4).

Hold the camera against the eye and by turning the front ring (1), either adjust the solit section of the image (3)


in the centre of the finder so that the two parts line up (5), or adjust the unsharp, distorted picture (2) in the large circular area to obtain a clear, sharp

### Réglage de la netteté

Tenir l'appareil contre l'œil et tourner la ba frontale (1) jusqu'à ce que l'image décalée au centre du viseur soit amenée en suj position (5) ou que l'image floue (2) du grand champ cir laire devienne parfaitement nette (4).

Any vertical lines in the subject (buildings, trees) will enable correct focus to be observed most accurately (5). Reading depth of field from the focussing scale: Hint (4).

La mise au point se juge le mieux dans l'image décalé des lignes verticales du sujet (maisons, arbres). Lecture de la profondeur de champ sur l'échelle distances: Conseil (4).



#### Schärfe einstellen

Kamera am Auge behalten und durch Drehen des Frontringes (1) entweder in der Suchermitte die getrennten Bild-

konturen (3) zusammenführen (5) oder im großen Kreisfeld das zerrissene, flim-

mernde Bild (2) auf klare Schärfe einstellen (4).

Am Schnittbild senkrechter Motivilnien (Häuser, Bäume) läßt sich die richtige Einstellung am genauesten beobachten (5).
Ablesen der Schärfentiefe an der Entfernungsskala:

Tip 4.

#### Shutter release

Press the shutter release button (1) fully down while holding the camera steady.

#### Déclenchement

L'appareil étant en position stable, appuyer le déclencheur (1).

Because of the square size of the image, the camera is always-held in the same position. Hold the camera in both hands and teady it sgainst the head. The two middle fingers can simultaneously operate the side buttons (2) in a seesaw movement and adjust the exposure pointer without moving the camera from this position. A wire release can be screwed in if desired.

L'image étant carrée, la position de l'apparezil pur la prise de vue est toujours la même. Saisir l'aparezil pur seuer sa position et apparezil pur la comparezil pur la compa



#### Auslösen

Bei ruhig gehaltener Kamera den Auslöser (1) voll niederdrücken.

Bei dem quadratischen Aufnahmeformat fotografieren Sie immer mit gleicher Handhaltung. Die Kamera wird mit beiden Handen gefaßt und zum ruhligen Halten gegen den Kopf abgestützt. Gleichzeitig können die beiden Mittelfinger die seitlichen Tasten (2) wie eine Wippe bedienen und den Belichtungszeiger in Aufnahmehaltung einstellen, ohne umzugreifen.

In den Auslöser kann ein Drahtauslöser eingeschraubt werden.

### Advancing the film

After taking the picture, move the film advance lever (1) as far as it will go, and then back again.

When the warning mark (2) in the viewfinder disappears, the camera is ready for use again.

#### Avancement du film

Après la prise de vue, amener le levier jusqu'à la butée et le ramener en arrière. Le disparation du signal (2) dans le viseur con ue l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

### Removing film

When the film is advanced after the last exposure (12th or 20th); the warning mark (2) will continue to, be visible. The shutter release is locked, so that in these two ways you are warned that the film has been finished. Continue to operate the film advance lever (1) to finish winding the film, and note when the end of the film is no longer visible in the counter windrow.

Open the back of the camera and remove the cassette so that the camera can be reloaded.

Do not expose the cassette unnecessarily to sunlight, and have it developed as soon as possible.

#### Enlèvement du film

Lorsqu'on actionne le levier après la dernière (1 ou 20ème) image, le signal (2) ne disparaît pas. L clencheur reste bloqué — une double indication q film est terminé.

Enrouler le film par plusieurs mouvement levier (1) et observer dans la fenêtre de ce teur la disparition de la fin du film.

Ouvrir le dos et retirer le chargeur pour le placer par un autre.

Ne pas exposer le chargeur au soleil sans nécess le faire développer aussi rapidement que possible.





#### Film weiterschalten

Nach der Aufnahme den Schalthebel (1) bis zum Anschlag und zurück führen.

Das Verschwinden der Warnmarke (2) im Sucher bestätigt die erneute Aufnahmebereitschaft.

#### Filmentnahme

Bei erneutem Schalten nach der letzten (12. oder 20.) Aufnahme verschwindet die Warnmarke (2) nicht. Der Auslöser bleibt gesperrt — eine doppelte Anzeige, daß der Film abgelaufen ist.

Mit wiederholten vollen Schaltbewegungen des Schalthebels (1) den Film aufspulen und im Zählfenster das Verschwinden des Filmendes beobachten.

Rückwand öffnen und Kassette zum Wechsel entnehmen.

Kassette nicht unnötig dem Sonnenlicht aussetzen und möglichst bald zum Entwickeln geben.

### Lens changing

When the button (1) is pressed, the 40 mm Tessar f/2.8 lens can be removed by turning anti-clockwise and replaced by the 80 mm f/4 Pro-Tessar or 28 mm f/3.2 Pro-Tessar.

Set the two red dots (2) against one another and encage the lens by turning clockwise.

With the camera set in the same way, by using the long focus 80 mm Pro-Tessar f/4 your subject will appear twice as big as with the normal lens, without it being necessary to go nearer the subject; or with the wide angle 28 mm Pro-Tessar f/3.2 the height and width of the field of view can be increased by about

half without having to move away from the subject.

Changement des objectifs

La touche (1) étant appuyée, on peut enl

La touche (1) étant appuyée, on peut enl le Tessar 2,8/40 mm, en le tournant à gau et le remplacer par un Pro-Tessar 4/80 mn 3,2/28 mm: Mettre en regard les deux points rouges (;

faire enclencher l'objectif à droite.

Avec le même réglage, le Pro-Tessar à longue l 4/80 mm reproduit le même sujet à une échelle deu plus grande que l'objectif normal, sans qu'on s'er proche davantage. Et le Pro-Tessar grand anoulaire 3,2/28 mm élarc

moitié environ le champ d'image du format en hi

et en largeur, sans avoir à reculer avec l'appareil.



### Objektivwechsel

Bei gedrückter Taste (1) läßt sich das Tessar 2,8/40 mm durch Linksdrehen abnehmen und gegen die Pro-Tessare 4/80 mm oder 3,2/28 mm austauschen:

Roten Punkt an roten Punkt setzen (2) und das Objektiv durch Rechtsdrehen einrasten.

Bei gleicher Einstellweise können Sie mit dem langbrennweitigen Pro-Tessar 4/80 mm das Motiv etwa doppelt so groß wie bei der Normalaufnahme fotografieren, ohne näher heranzugehen —

oder mit dem weitwinkligen Pro-Tessar 3,2/28 mm das Blickfeld in Höhe und Breite des Formats um etwa die Hälfte erweitern, ohne mit der Kamera nach rückwärts ausweichen zu müssen.

#### Practical hints

### Conseils pour la pratique

#### ① Instantaneous exposure

The "click" figures 500 to 2 on the exposure time scale represent fractions of a second. Intermediate values cannot be used.

The choice of an adequately short exposure time is one

of the factors determining the sharpness of the picture. In order to avoid the effects of camera shake, 1/30th second is the longest permissible exposure for a handheld camera. Exposures of 1/60th and 1/125th of a second are more reliable and should generally be used. For moving objects, the higher the speed of movement the shorter the exposure should be in order to avoid unsharpness due to movement. As a rough guide, the following should be the maximum exposure times used: sports shots 1/500, children running 1/250, brisk walk 1/125, strolling walk 1/60 or (from some distance) 1/30 sec. The general rule is: the greater the distance from which you take your shot, the more likely you are to obtain a sharp picture of the movement. In addition, the danger that a moving object will appear unsharp is less if the photograph is taken from the front, instead of from the side.

## 1) Instantanés

Les nombres crantés 500 à 2 de l'échelle des dista indiquent des fractions de seconde. Les valeurs i médiaires ne sont pas utilisables.

Le choix de temps de pose suffisamment courts est des conditions de la netteté de l'image. Pour ne pas bouger en opérant à main libre, le 1,

est la plus longue pose admissible. Pour plus de sú on utilise de préférence 1/60 et 1/125 s. Pour les scènes en mouvement, — poses d'autant

Pour les scènes en mouvement, — poses d'autant les directions que le mouvement est plus rapide, afin d'i le «flou du mouvement». Temps de pose les plus i le «flou du mouvement». Temps de pose les plus i de titre d'indication): sports [500, enfants courant 'marche rapide 1/125, promenade lente 1/60 ou exclaine distance — 1/30 s. En effet, en règle gén la certitude d'une reproduction nette d'un mouve augmente svec la distance de prise de vue. D'autre le danger du flou de mouvement diminue, lorsque le en mouvement est photographié de fisce (et non de c

#### Tips für die Praxis

### Momentbelichtung

fotografiert wird.

Die einrastenden Ziffern 500 bis 2 der Zeitskala bezeichnen Sekundenbruchteile. Zwischenwerte sind nicht benutzbar.

Die Wahl der ausreichend kurzen Belichtungszeit ist mitbestimmend für die Schärfe des Bildes.

Um die Aufnahme nicht zu verwackeln, ist bei Belichtungen aus freier Hand 1/30 sec die statthaft längste Zeit. Sicherer und meistbenutzt: 1/60 und 1/125 sec. Bei bewegten Szenen um so kürzer belichten, is schnel-

Ier das Öbjekt sich bewegt, um "Bewegungsunschäffe" zu vermeiden. Zulässige längste Belichtungszeiten (als Anhalt): Sport 1/500, laufende Kinder 1/250, flottes Fußgangertempo 1/125, Spaziergänger 1/80 oder – aus einiger Entfernung – 1/80 sec. Denn allgemein gilt die Regel: Die Sicherheit der schaffen Bewegungswiedergabe der Begelt von der Seiten der Seiten der Seiten der Seiten der Bewegungsunschäffe, wern das bewegte Objekt von vom (statt von der Seitel)



### Time exposure

1/500 1/250 1/125 1/60

rapides

Poses longues

For time exposures the setting "B" is used. The shutter release button is held down throughout the exposure. If the exposure pointer stands in the centre of the notch. the correct exposure for "B" is 1 second If the pointer cannot be moved as far as the notch at the "B" setting, the exposure must be longer than 1 second. By means of time exposures of suitable length you can therefore also take photographs under unfavourable lighting conditions (for example streets at night, illuminat-

ed buildings, fireworks). For time exposures it is advisable to use a wire shutter release and a tripod or other firm support for the camera.

Pour la pose longue, utiliser le réglage «B». Mais le déclencheur appuyé pour la durée de la pose. Si l'aiguille du posemètre est au milieu de l'encoch nose correcte en .B. est de 1 seconde Si. l'obturateur étant réglé sur «B». l'aiguille ne être amenée sur l'encoche, il faut exposer plu 1 seconde. Avec des poses suffisamment longues, pouvez donc photographier même dans des cond d'éclairage d'éclairage défavorables (par ex. rues turnes monuments illuminés feux d'artifice).

En pose, il est recommandé d'utiliser un déclen flexible et un pied ou une autre assise ferme l'appareil.

Automatic instantaneous exposure times Instantanés automatiques 1/30

modérés

Time exposure Pose

1/15 fast moderate movements movements stationary subjects (use tripod) Sujets immobiles (sur pied!) Mouvements Mouvements

1/8 1/4 1/2

### . ② Zeitbelichtung

Für Zeitbelichtung wird die Einstellung "B" benutzt. Der Auslöser wird für die Dauer den Belichtung gedrückt. Steht der Belichtungszeiger auf Mitte der Kerbe, so erfordert die richtige Belichtung bei "B" 1 se nicht bis zur Kerbe führen, muß länger als 1 sec beichtet werden. Auch der Berne der Be

Bei Zeitbelichtung empfiehlt es sich, einen Drahtauslöser und ein Stativ oder eine sonstige feste Auflage der Kamera zu benutzen.

		Auton	1	Zeitbelichtung						
/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15		1/8	1/4	1/2	В
schnelle mäßige		Bige					100			
Bewegungen				ruhende Motive (Stativi)						

werk).

### (3) Pre-setting diaphragm

If the subject so requires, you can also preset the disphragm (button 2) against the index mark (1) and bring the exposure pointer into the notch by turning the exposure time ring (3). If the exposure time set does not exactly correspond to one of the "click" time settings, the final adjustment of the pointer should be made by means of button (2), as the disphragm click settings have a finer graduation.

Pre-selection of a diaphragm aperture is used mainly when increased depth of field is desired. (Hint (4)).

The higher the f/number, the smaller the diaphragm aperture. The effective amount of light is reduced by half from one f/number to the next, so that the required exposure time must be doubled. — Examples.

Diaphragm aperture f/ 2.8 4 5.6 8 11 16 22

Time 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 (B) 1 sec.

Présélection du diaphragme

Si le sujet l'exige, vous pouvez aussi présélectionr diaphragme (toube 2) à l'aide du repère triangulair et amener l'aiguille du posemètre dans l'encoche rotation de la bague des temps de pose (3). Pour ut une valeur de pose crantée, parfaire — a'il y a lieu réglage de l'aiguille avec les crans de diaphragme fins (toube 2).

La présélection du diaphragme est utilisée surtout qu'on désire une profondeur de champ accrue (cc (1), plus loin).

Lorsque la valeur de diaphragme augmente, l'ouve de l'objectif diminue. La guantité de lumière eff diminue de moitté avec chaque graduation de diaphre de sorte que le temps de pose doit être doublé. Exei

Diaphragme 2,8 4 5,6 8 11 16

Diaphragme 2,8 4 5,6 8 11 16 22 Temps de pose 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 (B'

#### 3 Blende vorwählen

Verlangt es das Motiv, können Sie am Index (1) aur die Blende vorwählen (Taste 2) und den Belichtungszeigt durch Drehen des Zeitringes (3) in die Kerbe führer Um einen einrastenden Zeitwert zu benutzen, wird - falls erforderlich — das endgültige Einstellen des Zeige mit den feiner gestuften Rasten der Blende (Taste : beendet

Die Blendenvorwahl wird vor allem benutzt, wenn e höhte Schärfentiefe erwünscht ist (Tip (4)).

Die Blende schließt sich mit zunehmender Blendenzah Dabei verringert sich die wirksame Lichtmenge mit jodem vollen Blendenwert um die Hälfte, so daß di erforderliche Belichtung zu verdoppeln ist. Als Beispie

Blende	2,8	4	5,6	8	11	16	22
Zeit	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	(B) 1 se



### Depth of field

Adequate depth of sharpness of a subject also extends to a certain distance in front of and behind the distance focussed. This "depth of field" is indicated on the distance scale:

The two marks for the aperture adjusted (one on each side of the index mark) indicate on the distance scale the zone which will be reproduced sharply.

Example A: Aperture f/11, focus 2 metres, depth of field from 1.5 to 3 metres

Thus for each aperture you can read the depth of field or, for a given depth of field, you can determine the required aperture setting.

On the depth of field scale, only the apertures f/22 to f/56 ff/22 to f/8 in the case of the 80 mm Pro-Tessas f/4/) are indicated. For smaller aperture figures the depth of field covers smaller sones, which can only be estimated from the distance scale.

Ample depth of field is particularly advantageous for snapshots and sports shots, where the exact distance is not known in advance.

For long distance shots there is a simple rule for depth of field adjustment: set the infinity ( $\infty$ ) mark against the mark corresponding to the disphragm aperture used. In this way you will obtain a maximum zone of sharpness extending to the foreground.

Example B: Aperture f/16 gives a depth of field from 2 metres to infinity.

### 4 Profondeur de champ

Le sujet est reproduit avec une netteté suffisante i une certaine zone en deçà et au-delà de la distréglée. Cette zone de -profondeur de champ- est quée sur l'échelle des distances:

Les deux repères du diaphragme utilisé (de par d'autre du repère triangulaire) indiquent sur l'échelle distances la zone des prises de vue nettes. Exemple A: diaphragme 11, réglage sur 2 m, profon

de champ 1,5 à 3 m. Vous pouvez lire la zone de netteté pour le diaphra


Vous pouvez lire la zone de netteté pour le diaphra utilisé ou bien déterminer le diaphragme présélectir nécessaire pour la profondeur de champ désirée.

L'échelle des profondeurs de champ ne comporte que nombres et points pour les disphragmes 22 à 5,5 (; 8 pour Pro-Tessar 4,80 mm). Pour les ouvertures disphragme plus grandes, la profondeur de champ plus réduite, et on ne peut que l'estimer sur l'éch des distances.

les instantanés «à l'insu» et les vues sportives, lors la distance exacte n'est pas connue d'avance.

Pour les lointains, l'indication de la profondeur de ch donne la règle de mise au point simple: règler le père ∞ sur le repère du diaphragme utilisé. Vous obta ainsi la plus grande extension de netteté jusqu'aux miers plans.

Exemple B: diaphragme 16 donne une profondeur champ de 2 m à ∞ (infini).



### 4 Schärfentiefe

Auch in einem gewissen Bereich vor und hinter der eingestellten Entfernung wird das Motiv in ausreichender Bildschärfe wiedergegeben. Diese Zone der "Schärfentiefe" ist auf der Entfernungsskala angezeigt:

Die beiden Marken der benutzten Blende (beiderseits des Index) bezeichnen auf der Entfernungsskala den schart erfaßten Aufnahmebereich.

Beispiel A:

Blende 11, Einstellung 2 m, Schärfentlefe von 1,5 bis 3 m. So können Sie für die benutzte Blende den Schärfenbereich ablesen oder für die gewünschte Schärfentiefe die erforderliche Blendenvorwahl ermitteln.

Auf der Schäfentlefe-Skala sind durch Zahlen und Punkte nur die Blenden 22 bis 5,6 (22 bis 8 beim Pro-Tessa 4'80 mm) bezeichnet. Bei kleineren Blendenzehlen begrenzt sich die Schäfentlefe auf engere Bereiche, die auf der Entferungsskala nur geschätzt werden können.

Reichliche Schärfentiefe ist vorteilhaft vor allem bei Schnappschüssen und Sportaufnahmen, wenn der genaue Abstand im voraus nicht bekannt ist.

Für Fernsichten liefert die Schärfentiefe-Anzeige die einfache Einstellregel: «-Marke auf die Marke der benutzten Blende einstellen. So erzielen Sie die größte Schärfenausdehnung bis in den Vordergrund. Belaniel B.

Blende 16 ergibt Schärfentiefe von 2 m bis ∞ (unendlich).

### (5) Correct exposure

"Through the lens" exposure measurement assures you always of the correct exposure for the subject, even when you use Pro-Tessars, Rolleinar supplementary lenses or Rollei filters.

In special cases however it may be desirable to adapt the exposure individually to the subject. This relates above all to exposures on colour reversal film with intense contract in lighting, if for example you wish to the shadow side of a portrait brighter, without one regard to the remainder of the subject, you should closely approach the subject to make a close-up measurement until the viewfinder shows only the shadow parts. After adjusting the pointer to the notch, return to the point from which you are to take the photograph and use the setting obtained, diaregarding the deflection of the pointer.

Backlit shots: when photographing against the light on colour reversal film it is advisable for the same reason to open the diaphragm to the next smaller ffnumber after the pointer has been adjusted to the notch.

#### ⑤ Exposition correcte

La mesure intérieure -à travers l'objectif- garanti lumination toujours correcte pour la découpure de robisie — même si vous opérez avec les objectifs Tessar, les lentilles additionnelles Rolleinar ou les fi Rollai

Dans des cas particuliers, il peut cependant être haitable d'adapter la lumination individuelle au s surtout pour les prises de vues avec de forts contra de lumifer sur film inversible. Si vous voulez, example, éclaicir le côté ombre d'un portrait, sans 1 compte du reste du sujet, approchez-vous tout prè personnage jusqu'à ce que les parties ombrées : l'encoche, retournez vers votre position antérieure opèrer sans modifer le réglage, c'est-à-dire sans 1 compte du déplacement de l'ajoulle.

Contre-jours: pour prises de vue en contre jour sur inversible, il est recommandé, pour les mêmes raisaprès réglage de l'alguille sur l'encoche, d'ouvrir diaphragme d'une graduation (jusqu'à la valeur in diatement inférieure).

### S Richtig belichten

Die Innenmessung "durch das Objektiv" garantiert Ihnen für den erfaßten Motivausschnitt stets richtige Belichtung, — auch wenn Sie mit den Pro-Tessaren, Rolleinar-Vorsatzlinsen oder Rollei-Filtern fotografieren.

In Sonderfallen kann es jedoch erwünscht sein, die Belichtung dem Motiv Individuell anzupassen. Das gilt vorallem für Aufnahmen auf Farbumkehrfilm bei starken
Lichtgegensätzen. Wollen Sie ohne Rücksicht auf das
übrige Motiv z. B. die Schattenseite eines Porträts
hellen wiedergeben, gehen Sie zur Nahmessung dicht an
die Person heran, bis der Sucher von den Schattenpartier ausgefüllt ist. Nach Einstellen des Zeigers auf
die Kerbe kehren sie zur Aufnahme an den früheren
Standpunkt zurück und benutzen die vorhandene Einstelllung, ohne die entstehende Zeigerabweichung zu beach-

Gegenlicht: Bei Aufnahmen gegen das Licht auf Farbumkehrfilm empfiehlt es sich aus den gleichen Gründen, nach Einstellen des Zeigers auf die Kerbe die Blende bis zur nächstkleineren Blendenzahl zu öffnen.

### Changing battery

The CdS exposure meter is operated with a PX 13

Mallory battery. Life of battery (as indicated by makers): 18 to 24 months. This life assumes that the lens is covered by the lens cap

when the camera is not in use. The battery is exhausted when even in bright light it is no longer possible to bring the pointer into the notch.

Recommended safety measures: 1. Change the battery every year.

2. When the camera is not to be used for a long time.

remove the battery. 3. Always remove used batteries.

4. At low temperatures (camera temperature below -10° C). replace the battery by a PX 625 type.

Replacement of battery: with the aid of a coin, unscrew the slotted screw cap (1) and remove. Insert new battery into camera with the + sign visible (2). Replace screw cap and tighten with coin.

### Remplacement de la pile

Le posemètre CdS est actionné par une pile M PX 13.

Durée de conservation de la pile (selon indication fabricant): 18 à 24 mois, à condition que l'objectif recouvert de son bouchon pendant les périodes de

emploi. La pile est usée, lorsque l'aiquille ne peut être amenée dans l'encoche, même par bon éclairage Mesures de précaution recommandées:

1. Changer la pile tous les ans. 2. Retirer la pile de l'appareil pendant les période

non-emploi prolongées. 3. Retirer dans tous les cas les piles usées.

4. Par grands froids (température de l'appareil de dant au-dessous de -10° C), remplacer la pile c type PX 625.

Remplacement: Desserer le bouchon fileté (1) à d'une pièce de monnaie et dévisser. Introduire l'appareil une pile fraiche, de façon que le signe + visible (2). Visser le bouchon et le serrer avec pièce de monnaie.

#### 6 Batteriewechsel

Der CdS-Belichtungsmesser wird mit einer Mallory-Batterie PX 13 betrieben. Haltbarkeit der Batterie nach Angabe des Herstellers:

18 bis 24 Monate. Diese Lebensdauer setzt voraus, daß der Objektivdeckel das Objektiv bei Nichtgebrauch verschließt.

Die Batterie ist verbraucht wenn eich der Zeiger auch

Die Batterie ist verbraucht, wenn sich der Zeiger auch bei heller Beleuchtung nicht mehr bis in die Kerbe führen läßt.

Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen:

1. Batterie alliährlich wechseln.

Batterie ailjanriich wechsein.
 Batterie bei langer Nichtbenutzung aus der Kamera

nehmen.
3. Verbrauchte Batterien auf jeden Fall entfernen.

 Batterie bei starker Kälte (Auskühlung der Kamera unter — 10°C) gegen die Type PX 625 austauschen.

Auswechseln: Die geschlitzte Schraubkappe (1) mit einer Münze lösen und abschrauben. Frische Betterie in die Kamera einsetzen, so daß das Zeichen + sichtbar bleibt (2). Schraubkappe anschrauben und mit Münze festziehen.

### ⑦ Flash exposures

A flash gun can be inserted in the accessory shoe (1), which is provided with a centre contact.

Flash guns not equipped with centre contacts require an adaptor with contact for connecting the cable plug.

Flash bulbs, flashcubes (as illustrated), and electronic flash units may be used.

flash units may be used. For flash exposures the exposure meter is ignored. The instructions supplied with the flash gun will govern exposure time, aperture, and distance from subject. Data applicable to X contact should be used.

### Prises de vue flash

Un appareil flash peut être glissé dans le sabot (1) contact central.

Pour les appareils-flash sans contact central, il fau

pièce intermédiaire avec un contact pour le raccord de la fiche de câble. Sont utilisables les ampoules-flash, les flashcubes (f

et les éclairs électroniques.

Pour les vues en flash, ne pas tenir compte du mêtre. Temps de pose, diaphragme et distance de

mêtre. Temps de pose, diaphragme et distance de de vue — suivre les instructions du constructer flash, concernant le contact X.

#### 7) Blitzlichtaufnahmen

im Steckschuh (1) mit Mittenkontakt kann ein Blitzgerät eingeschoben werden. Blitzgeräte ohne Mittenkontakt erfordern ein Zwischen-

Biltzgerate onne Mittenkontakt errordern ein Zwischenstück mit Kontakt zum Anschließen des Kabelsteckers. Es sind Biltzlampen, Biltzwürfel (Abbbildung) und Elektronenblitze verwendbar.

Bei Blitzlichtaufnahmen bleibt der Belichtungsmesser unbeachtet. Für Belichtungszeit, Blende und Aufnahmeabstand gelten die Anwelsungen des Blitzlicht-Herstellers. Hierbei sind die Angaben für X-Kontakt zu benutzen.



### Lens accessories

The front bayonet fitting of the 40 mm f/2.8 Tessar will accept Rollel filters, Rollelnar supplementary lenses for close-ups, Rolleisoft soft focus attachments, and Rollei micro equipment with bayonet size I. Place in position and engage by turning clockwise.

For the practical use of these accessories see individual instructions supplied with each item.

instructions supplied with each item. Rollel filters; for use on Rollel twin-lens cameras the exposure correction factor is engraved on the filter mount. Your SL 26 however features an automatic correction on account of the TTL measuring system. Consequenly instructions concerning the filter factors have to be disreparded.

The lens hood for the Tessar is of the push-on type.

The two Pro-Tessars use the same lens hood and filters of the same size, all of the ES screw-in type: Lite the lens, the filters also have a front screwthread to receive the lens hood. After an adaptor ring E 62,55 has been screwed into the lens mount, the same accessories will also fit the 28 mm f/3.2 Pro-Tessar.

The lens hood folds down to compensate for change of focal length:

80 mm Pro-Tessar — full extension.

28 mm Pro-Tessar — folded down position (i. e. when using the intermediate ring E 62/55).

Accessoires d'objectif

La baionnette frontale du Tessar 2,8/40 mm peut rec. les filtres Rollei, les lentilles additionnelles Rolle les bonnettes adoucissantes Rolleisoft et l'adapt: micro Rollei avec baionnette 1: embolter et encler per rotation à droite.

Vous trouverez dans les modes d'emploi afférents indications détaillées pour l'application pratique de accessoires

Filtres Rollei: Sur la monture des filtres est gravcoefficient de correction de la lumination, pour l' sation sur les appareils Rollei à deux objectifs, avec le Rolleiffex SL 25, cette correction est déjà i matiquement faite par le posemètre CdS, qui mesu lumière à travers l'objectif. Vous n'avez donc pas à la valeur du filtre et les indications correspondante mode d'emploi des filtres.

Le parasoleil pour le Tessar est en monture à emb

Les deux Pro-Tessar utilisent un même parasoleil et filtres de mêmes dimensions, bus en monture filetée Comme l'objectif, les filtres comportent un filetage tal pour emplo simultané avec le parasoleil. Après si vissé la bague intermédiaire E 62/55 dans la mou vissé la bague intermédiaire E 62/55 dans la mou pro-Tessar 32/28 mm. On peut adapter le parasoleil à l'angle de champ deux Pro-Tessar en le rabattant pour la focale 28 (en utilisant la bague intermédiaire E 62/55).

#### ® Objektiv-Zubehör

In das Frontbejonett des Tessar 2,8/40 mm passen Rollei-Filter, Rolleinar-Vorsatzlinsen für Nahaufnahmen, Rolleisoft-Weichzeichner und Rollei-Mikro-Gerät mit Bajonettgröße i: Ansetzen und durch Rechtsdrehen einrasten. Zur praktischen Anwendung dieses Zubehörs finden Sie in den einzelnen Gebrauchsanweisungen nähere Angaben.

Rollei-Filter: Zur Verwendung an zweiäugigen Rollei-Kamerae ist auf der Filterfassung ein Beilchtungs-Korrekturwert eingraviert. Diese Korrektur wird jedoch ein wichtiger Vorteil der Rolleiffex St. 26i — durch die CdS-Innenmessung automatisch berücksichtigt. Daher brauchen Sie den Filterwert und die entsprechenden Angaben der Filter-Gebrauchsanweisung nicht zu beachten.

Die Sonnenblende für das Tessar besitzt Aufsteckfassung.

Die beiden Pro-Tessare verwenden eine gemeinsame Sonnenbiende und Filter einheitlicher Größe, sämtlich mit Einschraubfassung E 62. Wie das Objektiv, so besitzen auch die Filter ein Frontgewinde zur Kombination mit der Sonnenblende. Nach Einschrauben des Zwischenringes E 6255 in die Objektivfassung passen die gleichen Vorsatzteile auch für das Pro-Tessar 3,228 mm. Die Sonnenblende läßt sich durch Vor- und Zurückstüßen dem Bildwinkel beider Pro-Tessare anpassen: vorgestüßt bei Brennweite 80 mm. zurückgestüßt bei Brennweite 28 mm (also bei Benutzung des Zwischenninges E 62/55).

### Care of your Rolleiflex SL 26

The Rolleiflex SL 26 is designed for daily use and all parts are of very sturdy construction. Nevertheless, your camera should be protected against

heavy blows and falls. Protect your Rolleiflex SL 26 against moisture, dust, sand, and continuous exposure to sunshine. This applies particularly when the camera is opened for the purpose of changing the film. It is advisable to clean the interior

of the camera occasionally with a brush. A soft hair brush is also the safest thing to use for

cleaning the lens. Filters are best cleaned with a brush and polished with a doeskin leather or a clean handkerchief.

If cold lenses should mist up in winter when brought into the warm, wait a few moments until the moisture evaporates.

And if at any time, at home or away from home, any special technical queries should arise, do not forget that the Rollei international service is everywhere at your service to give advice and information."

(9) L'entretien du Rolleiflex SL 26

Le Rolleiflex SL 26 est destiné à un usage quotidi se construit de facon très robuste en toutes ses parties Cependant il faut le protèger contre les chocs e chutes

Protéger le Rolleiflex SL 26 contre l'huminidité, la sière, le sable et éviter l'exposition prolongée aux ra du soleil. Surtout lorsque l'appareil est ouvert (po rechargement). Il est recommandé de nettover de t en temps l'intérieur du boltier avec un pinceau.

Un pinceau à poils doux est aussi le moyen de i yage le plus délicat pour l'objectif. Nettover les filtres de préférence d'abord avec un ceau et les polir ensuite avec une peau de cha

dépoussiérée ou un mouchoir propre Lorsque, en hiver, les lentilles froides s'embuent

une pièce tiède, attendez quelques instants pour l'humidité s'évapore d'elle-même.

Et si - chez vous ou en voyage - des probl techniques se posent, rappelez-vous que le Se Rollei international est toujours à votre disposition vous conseiller et vous renseigner.

#### Umgang mit der Rolleiflex SL 26

Die Rolleiflex SL 26 ist für den täglichen Gebrauch konstruiert und in allen Teilen sehr sollide gebaut. Bewahren Sie jedoch die Kamera vor hartem Stoß und Fall. Schützen Sie die Rolleiflex SL 26 vor Nässe, fliegendem

Staub, Sessand und dauernder Sonnenbestrahlung, Das giglit besonders für die geöffnete Kamera beim Filmwehsel. Es empfiehlt sich, gelegentlich das Innere des Gehäuses mit einem Pinsel zu säubern. Ein weicher Haarpinsel ist auch für das Objektiv das mildeste Pfleemittel.

Filter reinigen Sie am besten erst mit Pinsel und polieren mit einem entstaubten Rehleder oder einem sauberen Taschentuch nach

Wenn die ausgekühlten Linsen im Winter beim Übergang ins Warme beschlagen, warten Sie einige Augenblicke, bis die Feuchtigkeit von selbst verdunstet ist.

Und wenn sich daheim oder auf Reisen sonst einmal technische Sonderfragen ergeben, erinnern Sie sich bitte däran, daß der internationale Rollei-Service Ihnen überall mit Rat und Auskunft zur Verfügung steht.